

MILWAUKEE® Garten-Prämienaktion 2025
Prämienberechtigte Produkte

Produktgruppe	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
Akku-Gartengeräte	4933492010	M18F2LM46-0	M18 FUEL™ Akku-Rasenmäher
Akku-Gartengeräte	4933492011	M18F2LM46-802	M18 FUEL™ Akku-Rasenmäher
Akku-Gartengeräte	4933499215	M18F2LM46-802	M18 FUEL™ Akku-Rasenmäher 46 cm
Akku-Gartengeräte	4933479584	M18F2LM53-0	FUEL™ Akku-Rasenmäher
Akku-Gartengeräte	4933479585	M18F2LM53-122	FUEL™ Akku-Rasenmäher
Akku-Gartengeräte	4933499213	M18F2LM53-122	M18 FUEL™ Akku-Rasenmäher 53 cm
Akku-Gartengeräte	4933472218	M18BLLT-0	Bürstenloser Akku-Rasentrimmer
Akku-Gartengeräte	4933492297	M18FBCU-0	FUEL™ Akku-Freischneider
Akku-Gartengeräte	4933492298	M18FBCU-802	FUEL™ Akku-Freischneider
Akku-Gartengeräte	4933499211	M18FBCU-802	M18 FUEL™ Akku-Freischneider
Akku-Gartengeräte	4933480859	M18F2BCU-0	M18™ FUEL™ Akku-Freischneider
Akku-Gartengeräte	4933480860	M18F2BCU-122	M18™ FUEL™ Akku-Freischneider
Akku-Gartengeräte	4933493556	M18FEDG-0	M18 FUEL™ Akku-Kantenschneider
Akku-Gartengeräte	4933498387	M18FHET75G2-0	M18™ FUEL™ Akku-Heckenschere 75 cm
Akku-Gartengeräte	4933498388	M18FHET75G2-802	M18™ FUEL™ Akku-Heckenschere 75 cm
Akku-Gartengeräte	4933493290	M18FHET60-0	M18 FUEL™ Akku-Heckenschere 60 cm
Akku-Gartengeräte	4933498384	M18FHET60G2-0	M18™ FUEL™ Akku-Heckenschere 60 cm
Akku-Gartengeräte	4933493291	M18FHET60-802	M18 FUEL™ Akku-Heckenschere 60 cm
Akku-Gartengeräte	4933498385	M18FHET60G2-802	M18™ FUEL™ Akku-Heckenschere 60 cm
Akku-Gartengeräte	4933493293	M18FHET45-0	M18 FUEL™ Akku-Heckenschere 45 cm
Akku-Gartengeräte	4933493294	M18FHET45-802	M18 FUEL™ Akku-Heckenschere 45 cm
Akku-Gartengeräte	4933492910	M18FHETE27-0	M18 FUEL™ Akku-Stabheckenschere 267 cm
Akku-Gartengeräte	4933492911	M18FHETE27-802	M18 FUEL™ Akku-Stabheckenschere 267 cm
Akku-Gartengeräte	4933498515	M18FHETE22-0	M18 FUEL™ Akku-Stabheckenschere 216 cm
Akku-Gartengeräte	4933498516	M18FHETE22-802	M18 FUEL™ Akku-Stabheckenschere 216 cm
Akku-Gartengeräte	4933479675	M12FHT20-0	FUEL™ Akku-Heckenschere
Akku-Gartengeräte	4933479676	M12FHT20-402	FUEL™ Akku-Heckenschere
Akku-Gartengeräte	4933464723	M18FCHS-0	FUEL™ Akku-Kettensäge 40cm
Akku-Gartengeräte	4933464223	M18FCHS-121B	FUEL™ Akku-Kettensäge 40cm
Akku-Gartengeräte	4933499217	M18FCHS-122	M18 FUEL™ Akku-Kettensäge 40-cm-Schwert
Akku-Gartengeräte	4933479678	M18 FCHS35-0	FUEL™ Akku-Kettensäge 35cm
Akku-Gartengeräte	4933479679	M18FCHS35-122	FUEL™ Akku-Kettensäge 35cm
Akku-Gartengeräte	4933499223	M18FCHS35-122	M18 FUEL™ Akku-Kettensäge 35-cm Schwert
Akku-Gartengeräte	4933471441	M18FCHSC-0	FUEL™ Akku-Kettensäge 30cm
Akku-Gartengeräte	4933499219	M18FCHSC-122	M18 FUEL™ Akku-Kettensäge 30-cm-Schwert
Akku-Gartengeräte	4933480120	M18F2CHS50-0	M18 FUEL™ Akku-Kettensäge 50 cm Schwert
Akku-Gartengeräte	4933480121	M18F2CHS50-802	M18 FUEL™ Akku-Kettensäge 50 cm Schwert
Akku-Gartengeräte	4933479588	M18FTHCHS35-0	M18 FUEL™ Akku-Top-Handle-Kettensäge 35cm
Akku-Gartengeräte	4933479589	M18FTHCHS35-802	M18 FUEL™ Akku-Top-Handle-Kettensäge 35cm
Akku-Gartengeräte	4933499222	M18FTHCHS35-802	M18 FUEL™ Akku-Top-Handle-Kettensäge 35 cm Schwert
Akku-Gartengeräte	4933479586	M18FTHCHS30-0	M18 FUEL™ Akku-Top-Handle-Kettensäge 30cm
Akku-Gartengeräte	4933479587	M18FTHCHS30-802	M18 FUEL™ Akku-Top-Handle-Kettensäge 30cm
Akku-Gartengeräte	4933499221	M18FTHCHS30-802	M18 FUEL™ Akku-Top-Handle-Kettensäge 30 cm Schwert
Akku-Gartengeräte	4933480117	M18FHS20-0	M18 FUEL™ Akku-Astsäge
Akku-Gartengeräte	4933480118	M18FHS20-552	M18 FUEL™ Akku-Astsäge
Akku-Gartengeräte	4933472211	M12FHS-0	FUEL™ Akku-Astsäge
Akku-Gartengeräte	4933472212	M12FHS-602X	FUEL™ Akku-Astsäge
Akku-Gartengeräte	4933480114	M12BLPRS-0	M12™ Akku-Astschere
Akku-Gartengeräte	4933480115	M12BLPRS-202	M12™ Akku-Astschere
Akku-Gartengeräte	4933493301	M18FBLG3-0	M18 FUEL™ Akku-Gebläse
Akku-Gartengeräte	4933493302	M18FBLG3-802	M18 FUEL™ Akku-Gebläse
Akku-Gartengeräte	4933499233	M18FBLG3-802	M18 FUEL™ Akku-Gebläse

MILWAUKEE® Garten-Prämienaktion 2025
Prämienberechtigte Produkte

Akku-Gartengeräte	4933493212	M18F2BPP-0	M18 FUEL™ Akku-Rucksackgebläse
Akku-Gartengeräte	4933493213	M18F2BPP-124	M18 FUEL™ Akku-Rucksackgebläse
Akku-Gartengeräte	4933499231	M18F2BPP-124	M18 FUEL™ Akku-Rucksackgebläse
Akku-Gartengeräte	4933479987	M18F2BL-0	M18 FUEL™ Akku-Laubbläser
Akku-Gartengeräte	4933479988	M18F2BL-802	M18 FUEL™ Akku-Laubbläser
Akku-Gartengeräte	4933499229	M18F2BL-802	M18 FUEL™ Akku-Laubbläser
Akku-Gartengeräte	4933480868	M18FTPS30-0	M18 FUEL™ Akku-Teleskop-Astsäge
Akku-Gartengeräte	4933480869	M18FTPS30-121	M18 FUEL™ Akku-Teleskop-Astsäge
Akku-Gartengeräte	4933499227	M18FTPS30-121	M18 FUEL™ Akku-Teleskop-Astsäge 30 cm
Akku-Gartengeräte	4933480865	M18BLTS-0	M18™ Akku-Teleskop-Astscherer
Akku-Gartengeräte	4933480866	M18BLTS-551	M18™ Akku-Teleskop-Astscherer
Akku-Gartengeräte	4933480781	M12BHCS3L-0	Akku-Chemie-Sprühgerät
Akku-Gartengeräte	4933480782	M12BHCS3L-201	Akku-Chemie-Sprühgerät
Akku-Gartengeräte	4933464961	M18BPPH-0	Akku-Rucksack-Sprühgerät - Basisgerät
Akku-Gartengeräte	4933498961	M18BPPH2-0	M18™ Switch Tank™ Akku-Rucksack-Sprühgerät
Akku-Gartengeräte	4933464962	M18BPPH-401	Akku-Rucksack-Sprühgerät - Basisgerät
Akku-Gartengeräte	4933498962	M18BPPH2-301	M18™ Switch Tank™ Akku-Rucksack-Sprühgerät
Akku-Gartengeräte	4933464965	M18BPPH-WST	Akku-Rucksack-Sprühgerät - Wassertank
Akku-Gartengeräte	4933498965	M18BPPH2-WST	M18™ SWITCH TANK™ Wassertank 15 Liter
Akku-Gartengeräte	4933464964	M18BPPH-CST	Akku-Rucksack-Sprühgerät - Chemietank
Akku-Gartengeräte	4933498964	M18BPPH2-CST	M18™ SWITCH TANK™ Chemietank 15 Liter
Akku-Gartengeräte	4933492662	M18FOPH2-0	M18 FUEL™ Akku-Basiseinheit mit QUIK-LOK™
Akku-Gartengeräte	4933492664	M18FOPH2-802	M18 FUEL™ Akku-Basiseinheit mit QUIK-LOK™
Akku-Gartengeräte	4933492663	M18FOPH2KIT2-0	M18 FUEL™ Akku-Basiseinheit mit Rasentrimmer-Aufsatz
Akku-Gartengeräte	4932464955	M18FOPH-LTA	QUIK-LOK™ Rasentrimmer-Aufsatz
Akku-Gartengeräte	4932464959	M18FOPH-HTA	QUIK-LOK™ Heckenscheren-Aufsatz
Akku-Gartengeräte	4932464957	M18FOPH-CSA	QUIK-LOK™ Hochentaster-Aufsatz
Akku-Gartengeräte	4932464958	M18FOPH-EA	QUIK-LOK™ Kantenschneider-Aufsatz
Akku-Gartengeräte	4932464960	M18FOPH-EXA	QUIK-LOK™ Verlängerungs-Aufsatz
Akku-Gartengeräte	4932479986	M18FOPH-BCA	QUIK-LOK™ Sensen-Aufsatz
Akku-Gartengeräte	4932479984	M18FOPH-RBA	QUIK-LOK™ Kehrwalzen-Aufsatz
Akku-Gartengeräte	4932479985	M18FOPH-BBA	QUIK-LOK™ Kehrbürsten-Aufsatz
Akku-Gartengeräte	4932492666	M18FOPH-SHTA	QUIK-LOK™ Heckenscheren-Aufsatz
Akku-Gartengeräte	4932492667	M18FOPH-CA	QUIK-LOK™ Bodenfräsen-Aufsatz
Akku-Gartengeräte	4932492668	M18FOPH-BA	QUIK-LOK™ Gebläse-Aufsatz
Akku-Gartengeräte	4932492669	M18FOPH-RA	QUIK-LOK™ Kreiselcheren-Aufsatz
Akku-Gartengeräte	4933471442	M18FCHSC-121	FUEL™ Akku-Kettensäge 30cm
Akku-Gartengeräte	4933459346	M18CHT-0	FUEL™ Akku-Heckenschere
Akku-Gartengeräte	4933479677	M18 FHT45-0	FUEL™ Akku-Heckenschere
Akku-Gartengeräte	4933480113	M18 FHT45-802	FUEL™ Akku-Heckenschere
Akku-Gartengeräte	4933459825	M18FBL-0	FUEL™ Akku-Gebläse
Akku-Gartengeräte	4933464954	M18FOPH-0	FUEL™ Basisgerät
Akku-Gartengeräte	4933464956	M18FOPH2KIT-0	FUEL™ Basisgerät + Rasentrimmer-Aufsatz
Akku-Gartengeräte	4933471371	M18BPPH-CCST	Akku-Rucksack-Sprühgerät - Betontank-Kit
Gartengeräte Zubehör	4932478427	Sägekette 3/8" 152 mm	für M12FHS
Gartengeräte Zubehör	4932480176	Sägekette 20 cm / 8" für M18 FHS	Sägekette 20 cm / 8" für M18 FHS
Gartengeräte Zubehör	4932471329	Sägekette 3/8" 254 mm	für M18 FOPH
Gartengeräte Zubehör	4932480177	Sägekette 30 cm / 12"	für M18 FTHCHS30
Gartengeräte Zubehör	4932471385	Sägekette 3/8" 304,8 mm	für M18 FCHSC
Gartengeräte Zubehör	4932480178	Sägekette 35 cm / 14"	für M18 FTHCHS35
Gartengeräte Zubehör	4932479820	Sägekette 35 cm / 14" für M18 FCHS35	Sägekette 35 cm/14" für M18 FCHS35
Gartengeräte Zubehör	4932464873	Sägekette 3/8" 40 cm	für M18 FCHS
Gartengeräte Zubehör	4932498791	Sägekette 3/8" 50 cm für M18F2CHS50	Sägekette 3/8" 50 cm für M18F2CHS50
Gartengeräte Zubehör	4932480168	Sägeschwert 15 cm / 6" für M12 FHS	Sägeschwert 15 cm / 6" für M12 FHS
Gartengeräte Zubehör	4932480169	Sägeschwert 20 cm / 8" für M18 FHS	Sägeschwert 20 cm / 8" für M18 FHS
Gartengeräte Zubehör	4932480170	Sägeschwert 25 cm / 10" für M18 FOPH-CSA	Sägeschwert 25 cm / 10" für M18 FOPH-CSA

MILWAUKEE® Garten-Prämienaktion 2025
Prämienberechtigte Produkte

Gartengeräte Zubehör	4932480171	Sägeschwert 30 cm / 12" für M18 FTHCHS30	Sägeschwert 30 cm / 12" für M18 FTHCHS30
Gartengeräte Zubehör	4932480172	Sägeschwert 35 cm / 14" für M18 FCHS35	Sägeschwert 35 cm / 14" für M18 FCHS35
Gartengeräte Zubehör	4932480173	Sägeschwert 35 cm / 14" für M18 FCHS35	Sägeschwert 35 cm / 14" für M18 FCHS35
Gartengeräte Zubehör	4932480174	Sägeschwert 40 cm / 16" für M18 FCHS	Sägeschwert 40 cm / 16" für M18 FCHS
Gartengeräte Zubehör	4932498790	Sägeschwert 50 cm / 20" für M18 F2CHS50	Sägeschwert 50 cm / 20" für M18 F2CHS50
Gartengeräte Zubehör	4932493810	Kettensägen-Tasche für M18 Kettensägen	Kettensägen-Tasche für M18 Kettensägen
Gartengeräte Zubehör	4932493811	Kettensägen-Tasche für M18 / M12 Astsägen	Kettensägen-Tasche für M18 / M12 Astsägen
Gartengeräte Zubehör	4932492849	Doppelschultergurt für M18 FBCU	Doppelschultergurt für M18 FBCU
Gartengeräte Zubehör	4932492671	Schultergurt für Rasentrimmer	Schultergurt für Rasentrimmer
Gartengeräte Zubehör	49162712	Schneidfaden 45 m, Fadenstärke 2,0 mm	Fadenspule (inklusive Schneidfaden 49162712)
Gartengeräte Zubehör	49162713	Schneidfaden 76 m, Fadenstärke 2,3 mm	für M18 CLT
Gartengeräte Zubehör	49162714	Doppelfadenkopf (inklusive Schneidfaden 2,0 mm)	für M18 CLT
Gartengeräte Zubehör	4932481041	Ersatzmesser für M18 FOPH-BCA	4-Zahn Messer
Gartengeräte Zubehör	4932498762	3-Zahn Messer für M18F2BCU	3-Zahn Messer für M18F2BCU
Gartengeräte Zubehör	4932480180	Doppelfadenkopf Gen II	
Gartengeräte Zubehör	4932492106	Rasenmähermesser 18" / 46 cm	Rasenmähermesser 18" / 46 cm
Gartengeräte Zubehör	4932479818	Rasenmähermesser 21" / 53 cm	
Gartengeräte Zubehör	4932492107	Rasenmähermesser HP 18" / 46 cm	Rasenmähermesser HP 18" / 46 cm
Gartengeräte Zubehör	4932479819	Rasenmähermesser HP 21" / 53 cm	
Gartengeräte Zubehör	4932479821	Rasenmäherabdeckung 21" / 53 cm	
Gartengeräte Zubehör	4932492418	Schultergurt für M18F2BL	Schultergurt für M18F2BL
Gartengeräte Zubehör	4932498513	Abgerundete Flachdüse für Akku-Gebläse	Abgerundete Flachdüse für Akku-Gebläse
Gartengeräte Zubehör	4932498514	Flach- und Runddüsen Kit für Akku-Gebläse	Flach- und Runddüsen Kit für Akku-Gebläse
Gartengeräte Zubehör	4932498512	Dachrinnen-Reinigungsset für Akku-Gebläse	Dachrinnen-Reinigungsset für Akku-Gebläse
Gartengeräte Zubehör	4932471330	Ersatzblatt 20 cm	für M18 FOPH
Gartengeräte Zubehör	4932492430	Holster für M12BLPRS	Holster für M12BLPRS
Gartengeräte Zubehör	4932492431	Ersatzklinge für M12BLPRS	Ersatzklinge für M12BLPRS
Gartengeräte Zubehör	4932493557	Ersatzklinge für M18 BLTS	Ersatzklinge für M18 BLTS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.