



M12 HVGREY1

FEATURES

- La veste sans manches M12™ Heated TOUGHSHELL™ alimenté par une batterie M12™ avec des éléments chauffants en fibre de carbone crée et distribue de la chaleur sur la poitrine et le dos.
- Une autonomie supérieure, jusqu'à 11 heures de chaleur sur une seule charge d'une batterie M12™ 12V REDLITHIUM™ 3 Ah.
- Matière TOUGHSHELL™ stretch 90 % polyester et 10 % spandex pour résister aux conditions de travail difficiles.
- Poche optimisée pour la batterie permettant de placer la batterie M12™ à l'avant ou à l'arrière pour un meilleur confort.
- Zones de chauffe multiples - 3 zones de chauffe en fibre de carbone cousues distribuent la chaleur aux zones centrales du corps.
- Contrôleur de chaleur simple à une touche - 3 réglages de chaleur : Haut, moyen, bas.
- Lavable et séchable en machine
- Support de batterie inclus.
- Système de batterie polyvalent : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

MODÈLES

DESCRIPTION	RÉFÉRENCES
VESTES SOFTSHELL SANS MANCHE M12™ GRISE	4932480100
VESTES SOFTSHELL SANS MANCHE M12™ GRISE	4932480101
M12™ VESTE SOFTSHELL SANS MANCHE GRISE (L)	4932480102
VESTES SOFTSHELL SANS MANCHE M12™ GRISE	4932480103
VESTES SOFTSHELL SANS MANCHE M12™ GRISE	4932480104
VESTES SOFTSHELL SANS MANCHE M12™ GRISE	4932480105



**STAY SAFE.
STAY PRODUCTIVE.**

Clause de non-responsabilité
Les informations contenues dans
cette fiche étaient correctes à la
date la date d'émission.

Techtronic Industries GmbH
71364 Winnenden
Germany
milwaukeetool.eu



M12 HVGREY1

TISSU :

MATÉRIAU :
POLYESTER, SPANDEX

GRAMMAGE :
280

ENTRETIEN ET LAVAGE

Ne pas tordre ou froisser; Lavage à 40 degrés; Séchage en machine possible, max 60°C; Pas de fer à repasser; Lavage à la main; Pas de javel; Pas de nettoyage à sec; Retirer la batterie et le support avant le lavage

PACKAGING

DIMENSIONS :
515 X 320 X 100

LIVRÉ PAR 1PC :
CARTON

POIDS :
0,8KG

POIDS AVEC LA BATTERIE :
1.0 (M12 B3)

INCLUS

Support de batterie M12™

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Laisser refroidir le produit avant de le ranger. Retirez la batterie et le support de batterie avant de ranger le produit. Ne pas laisser les cordons se coincer. Ne pas ranger la batterie avec des objets métalliques (risque de court-circuit). N'ouvrez jamais les batteries et les chargeurs et ne les stockez que dans des pièces sèches. Conserver au sec en permanence.



**STAY SAFE.
STAY PRODUCTIVE.**

Clause de non-responsabilité
Les informations contenues dans
cette fiche étaient correctes à la
date la date d'émission.

Techtronic Industries GmbH
71364 Winnenden
Germany
milwaukeetool.eu